



PORCH

Важно перед началом !!!

- Использовать очистительную технику высокого давления с широким раструбом, с давлением не более 90 бар и на расстоянии не менее 50 см. Используйте очистительную технику высокого давления максимально осторожно – что бы ни повредить доску **Porch Ultrashield**.
- Несвоевременное удаление мусора из зазоров между доской может привести к окрашиванию, появления грибка и плесени.
- Никогда не используйте металлический инструмент (лопату и т.д.) для удаления снега и льда с поверхности доски **Porch Ultrashield**.
- Масло, жир, еда, должны быть своевременно убраны с поверхности доски **Porch Ultrashield** что бы сохранить «гарантию».
- Различная степень грибка может образоваться на поверхности доски из-за взаимодействия с влагой и теплом, в зависимости от региона, где доска была использована.
- Соблюдайте осторожность при ходьбе босиком.

Проблема	Решение
Грязь и мусор	Загрязненная поверхность должна быть орошена водой. Используйте теплую мыльную воду и не металлическую губку для удаления грязи с поверхности доски. Чистка в направлении структуры доски – принесет лучший результат.
Танины	Танины могут образовываться вследствие засыхания органических материалов в зазорах между доской. Поэтому лучшим способом, будет попытаться удалить загрязнение с помощью шланга и при необходимости использовать мягкую метлу или шпатель. Содержание зазоров между доской в чистоте уменьшит вероятность появления танинов.
Лед и снег	Используйте хлорид кальция или каменную соль – для того что бы растопить лед или снег. Использование данных средств может привести к образованию белых разводов на поверхности доски, которые могут быть легко удалены при помощи мыльной воды и неметаллической губки.
Плесень и грибок	Плесень и грибок могут периодически появляться в окружающей среде. На поверхности доски плесень и грибок может появиться из-за распада таких органических веществ как еда, листья деревьев, грязь и т.д. которые находились длительное время на поверхности доски и подвергались воздействию солнца и воды. Не существует способа навсегда избавиться от такого рода загрязнений – их можно только минимизировать путем удаления таких веществ с поверхности доски как можно быстрее. При появлении плесени или грибка, используйте теплую мыльную воду и неметаллическую губку.
Масло, жир, пища	Все виды масла и жира должны быть удалены с поверхности доски как можно быстрее. Для очистки используйте теплую мыльную воду и неметаллическую губку. Для удаления жира и масла может потребоваться спец.чистящее средство, если мыльная вода и губка не помогли. Убедитесь в качестве чистящего средства, которое будете использовать.
Нерегулярные источники тепла, огонь	Композитная доска имеет свойство удерживать тепло, где бы она ни использовалась. Непостоянные источники тепла такие как – открытый огонь, барбекю, мангал могут повредить поверхность доски. Уделите надлежащее внимание к использованию нерегулярных источников тепла возле доски – что бы не повредить ее